Samsung E1100T

โทรศัพท์มือถือ
คู่มือการใช้งาน

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21539A
Thai. 02/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

WARNING คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนทั้งหมดของโทรศัพท์ให้อยู่ในที่ห่างไกลจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป

การฟังเสียงจากเฮดเซ็ทในระดับที่ดังมากอาจทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียงของโทรศัพท์ไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่สนทนาหรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจจะเบิดได้เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามคำแนะนำของผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระ

หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิงหรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซหรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะส่งข้อความหรือเล่นเกมส์บนโทรศัพท์ ให้จับโทรศัพท์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

CE 0168

CAUTION ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่แห้ง
- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายชั่วคราวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะมือเปียก หากโทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหยิบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์
- โทรศัพท์และการ์ดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มิดชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์



- ปุ่มกดของโทรศัพท์เป็นแบบถอดออกได้ให้จับโทรศัพท์ด้วยความระมัดระวัง อย่าให้นิ้วมือบาดเจ็บหรือเล็บฉีกเป็นแผลเมื่อถอดปุ่มกด

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหาย และอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้นควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลการรับรอง SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อร่างกาย 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.831 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

สำหรับรายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR และมาตรฐาน EU ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือของซัมซุง

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง

(ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(บังคับใช้ในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปโดยมีระบบคัดแยกขยะที่เหมาะสม)

เครื่องหมายนี้จะปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อบ่งบอกให้ทราบว่าไม่ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวร่วมกับขยะทั่วไป เมื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหมดอายุการใช้งาน

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์อันเนื่องมาจากการกำจัดขยะโดยปราศจากการควบคุม โปรดแยกขยะประเภทนี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำมารีไซเคิลอย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน

ผู้ใช้งานทั่วไปควรติดต่อกับผู้ขายปลีกซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศ เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปรีไซเคิลโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้งานในภาคธุรกิจควรติดต่อกับซัพพลายเออร์ และตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาการซื้อขาย ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะมูลฝอยจากธุรกิจการค้าต่างๆ

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง

(บังคับใช้ในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปโดยมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่ที่เหมาะสม)

เครื่องหมายนี้จะปรากฏอยู่บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้งานหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อบ่งบอกให้ทราบว่า ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ที่บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไป เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน สัญลักษณ์ทางเคมีที่ระบุไว้เช่น Hg, Cd หรือ Pb บ่งบอกให้ทราบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวมีส่วนผสมของปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วสูงกว่าระดับอ้างอิงที่ระบุอยู่ใน EC Directive 2006/66 หากแบตเตอรี่ถูกกำจัดทิ้งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม สารเคมีเหล่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะประเภทอื่น และนำแบตเตอรี่เหล่านั้นไปรีไซเคิลผ่านทางระบบการส่งคืนแบตเตอรี่ฟรีในประเทศของคุณ

รูปลักษณ์ของโทรศัพท์



1 **ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 4 ทิศทาง**
ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่เมนูที่ผู้ใช้กำหนดเอง หรือใช้เลื่อนเพื่อดูทางเลือกต่างๆ ในโหมดเมนู
► *เปิดใช้และปิดใช้งานฟังก์ชั่นแสงไฟ*

2 **ปุ่มรายการเมนู/ยืนยัน**
ในโหมดปกติ ใช้เข้าไปที่เมนู ในโหมดเมนู ใช้เลือกทางเลือกเมนูที่ถูกไฮไลท์ หรือยืนยันค่าที่ป้อน

3 **ปุ่มโทรออก**
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า
ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
ส่งข้อความ SOS
► *เปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS*

4 **ปุ่มบริการข้อความเสียง**
ในโหมดปกติ ใช้เข้าไปฟังข้อความเสียง (กดปุ่มค้างไว้)

5 **ปุ่มล็อกปุ่มกด**
ในโหมดปกติ ใช้สำหรับล็อกปุ่มกด (กดค้างไว้)

6 **ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข**

7 **ซอฟท์คีย์**
ใช้ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ

8 **ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู**
ใช้เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้)
หรือวางสาย
หรือกดเลือกขณะอยู่ในโหมดเมนูเพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ

9 **ปุ่มโหมดปิดเสียง**
ในโหมดปกติ ใช้เปิดหรือปิดการใช้งานโหมดปิดเสียง (กดค้างไว้)

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงตัวบ่งชี้สถานะที่ด้านบนของหน้าจอ:

ไอคอน	คำอธิบาย
	ความแรงของสัญญาณ
	กำลังใช้สาย
	ใช้งานการโอนสาย
	โรมมิ่งเครือข่าย
	ข้อความใหม่
	คุณสมบัติข้อความ SOS ทำงาน
	การตั้งเวลาเตือนทำงาน
	รูปแบบปกติทำงาน
	รูปแบบปิดเสียงทำงาน
	แสดงระดับแบตเตอรี่

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด



2. ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม



การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง

2. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

ห้ามเอาแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ถ้ายังไม่ได้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก มิฉะนั้น โทรศัพท์อาจชำรุด

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
→	**ตามด้วย**: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น กด <**เมนู**> → **ข้อความ** (หมายถึงให้กด **เมนู** ตามด้วย **ข้อความ**)
( )	**วงเล็บเหลี่ยม**: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น (☎) (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)
< >	**วงเล็บสามเหลี่ยม**: ซอฟท์คีย์ซึ่งควบคุมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <**ตกลง**> (หมายถึงซอฟท์คีย์ ตกลง)

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

1. เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม (☎) ค้างไว้
2. เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม (☎) ค้างไว้

หากมีการถอดแบตเตอรี่ออก การเตือนที่ตั้งไว้อาจไม่ดัง

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด (☎) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)

ระดับเสียงผ่านหูฟังแบบโมโนเบามากหรือไม่ได้ยินเสียงเลย ให้ใช้หูฟังของสเตอริโอเท่านั้น

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (☎)
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดปกติ ให้กด <**เมนู**> → **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้อยู่
3. กด <**ทางเลือก**> → **แก้ไข**
4. เลือก **ระดับเสียง** → **เตือนการโทร**
5. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง
6. กด <**บันทึก**>

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงหูฟัง

ในโหมดลำโพงโทรศัพท์ สภาพแวดล้อมที่เสียงดังจะทำให้คุณได้ยินเสียงคู่สนทนาไม่ชัดเจน ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดัง ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติเพื่อคุณภาพเสียงที่ชัดเจน

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม (☎)
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกชนิดการโทร
3. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
4. กด (▢) เพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือ (☎) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

- กดปุ่ม (*) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดป้อนข้อความ คุณอาจเข้าสู่โหมดป้อนข้อความสำหรับภาษาของคุณโดยเฉพาะหรือโหมดตัวเลข โดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
- กดปุ่ม (*) เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ การทำงานนี้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กดปุ่ม (#) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์

โหมด T9

1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด (#) เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กด (0) เพื่อเลือกคำอื่น การทำงานนี้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น ภาษาไทยให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง ขึ้น/ลง

โหมดตัวอักษร

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งอักขระที่คุณต้องการปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อเลือกสัญลักษณ์

- เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- เมื่อต้องการลบอักขระทีละตัว ให้กด <**ลบ**> เมื่อต้องการลบอักขระทั้งหมด ให้กด <**ลบ**> ค้างไว้
- เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างอักขระ ให้กด (#)
- เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้กด (1) การทำงานนี้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <**ทางเลือก**>
2. เลือก **สร้างรายชื่อใหม่**
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การส่งและการแสดงข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่**
2. ใส่เลขหมายปลายทาง
3. ใส่ข้อความ
4. กด <**ทางเลือก**> → **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <**เมนู**> → **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความ

การใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณสามารถติดตามโทรศัพท์ของคุณได้เมื่อถูกขโมยหรือเมื่อมีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณโดยใช้ SIM การ์ดอื่น โทรศัพท์จะส่งข้อความจากการติดตามที่ตั้งไว้ไปยังครอบครัวหรือเพื่อนโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้เนื่องจากคุณสมบัติบางอย่างที่ผู้ให้บริการของคุณรองรับ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <**เมนู**> → **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0**
2. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และกด <**ตกลง**>
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด <**ตกลง**>
4. เลือก **การตั้งค่า**
5. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 8 หลักสำหรับโมบายล์แทร็กเกอร์ แล้วกด <**ตกลง**>
6. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด <**ตกลง**>
7. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
8. เลื่อนลงแล้วกด (▢) เพื่อเปิดรายการผู้รับ
9. กด <**ทางเลือก**> → **สมุดโทรศัพท์** เพื่อเปิดรายชื่อ
10. เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ แล้วกด (▢)
11. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ
12. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
13. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก** → <**ยอมรับ**>

เมื่อคุณเข้าสู่โมบายล์แทร็กเกอร์เป็นครั้งแรก เครื่องจะขอให้คุณยอมรับข้อตกลงการใช้งานเพื่อใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

เปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS เพื่อขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนของคุณได้ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความ SOS

1. ในโหมดปกติ ให้กด <**เมนู**> → **ข้อความ** → **การตั้งค่า** → **ข้อความ SOS** → **ทางเลือกการส่ง**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
3. เลื่อนลงแล้วกด (▢) เพื่อเปิดรายการผู้รับ
4. กด (▢) เพื่อเปิดรายชื่อ
5. เลื่อนไปยังรายชื่อ แล้วกด (▢) เพื่อกลับไปยังรายการผู้รับ
6. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ
7. เลื่อนลงและกำหนดจำนวนครั้งที่จะส่งข้อความ SOS ซ้ำ
8. กด <**บันทึก**> → <**ใช่**>

ส่งข้อความ SOS

1. ในขณะที่ปุ่มกดถูกล็อก ให้กด (☎) สี่ครั้งเพื่อส่งข้อความ SOS เพื่อตั้งหมายเลข
   โทรศัพท์จะสลับไปเป็นโหมด SOS พร้อมกับส่งข้อความ SOS ที่ตั้งไว้
2. เมื่อต้องการออกจากโหมด SOS ให้กด (☎)

การตั้งค่าและใช้การเตือน

เมื่อต้องการตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้กด <**เมนู**> → **การเตือน**
2. เลื่อนไปที่ตำแหน่งการเตือนที่ว่าง แล้วกด (▢)
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. กด <**บันทึก**>

เมื่อต้องการหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- ให้กดปุ่มใดๆ เพื่อหยุดการเตือนแบบไม่ใช้การพัก
- กด <**ตกลง**> หรือ (▢) เพื่อหยุดการเตือนแบบใช้การพัก หรือกด <**พัก**> หรือปุ่มใดๆ เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับช่วงที่พัก

เมื่อต้องการยกเลิกใช้งานการเตือน

1. ในโหมดปกติ ให้กด <**เมนู**> → **การเตือน**
2. เลื่อนไปที่การเตือนที่คุณต้องการยกเลิกและกดปุ่ม (▢)
3. เลื่อนลง (หากจำเป็น)
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **ปิด**
5. กด <**บันทึก**>

การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นแสงไฟ

คุณสมบัตินี้จะช่วยทำให้แสงไฟส่องสว่างในที่มืด

การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นแสงไฟ

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นค้างไว้เพื่อออกจากโหมดปกติและเปิดใช้งานแสงไฟ

เมื่อต้องการปิดใช้งานแสงไฟ

- กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นค้างไว้